

วิธีการส่งข้อความ SAT-MAIL

ขั้นตอนการส่งข้อความไปยังเครื่องรับมีอยู่ 2 วิธีดังนี้

1. ส่งข้อความผ่านทางมือถือ (SMS)

1.2 ส่งไปที่เบอร์ 08-1122-0078 หรือ 08-1122-0079

1.1. กดรหัส SAT-MAIL Address 9 หลัก พิมพ์*
ข้อความไทยหรืออังกฤษ



2. ส่งข้อความผ่านทางเว็บไซต์

2.1 ล็อกอิน โดยใช้ SAT-MAIL และกรอก Password ตามที่ได้รับ

