

## การอัปเดตระบบปฏิบัติการของ Dmove แบบเครื่องต่อเครื่อง

1. Dmove ตัวแม่ เสียบปลั๊กไฟ และ เปิดสวิตซ์หลังเครื่องให้อยู่สถานะ ON (เครื่องจะทำงานตามปกติ)



3. Dmove ตัวลูก เปิดสวิตซ์หลังเครื่องให้อยู่สถานะ ON หน้าจอ LED จะแสดงคำว่า LOAD



2. Dmove ตัวลูก กดปุ่ม Power ที่หน้าเครื่องค้างไว้



4. ต่อสายอัปเดต ระหว่าง Dmove ตัวแม่ กับ Dmove ตัวลูก สังเกตที่หน้าจอ LED จะมีตัวเลขวิ่งจากค่า 3500 ลดลงไปจนถึง 0000



5. Dmove ตัวลูก รอจนกระทั่งหน้าจอ LED แสดง คำว่า OK



6. ปิดสวิทช์หลังเครื่องทั้ง Dmove ตัวแม่ กับ Dmove ตัวลูก และทำการถอดสายอพท์ไหลดสาย ออกจากกัน

7. Dmove ตัวลูก ทำการเปิดสวิทช์ Power อีกครั้ง พร้อมทำการ Factory Default โดยศึกษาวิธีการใช้ จากคู่มือการใช้งาน Dmove

### การอพท์ไหลดช่องรายการของ Dmove แบบเครื่องต่อเครื่อง

1. Dmove ตัวแม่ เสียบปลั๊กไฟ และเปิดสวิทช์หลัง เครื่องให้อยู่สภาวะ ON (เครื่องจะทำงานตามปกติ)



2. ต่อสายอพท์ไหลด ระหว่าง Dmove ตัวแม่ กับ Dmove ตัวลูก



ตัวแม่



ตัวลูก

3. Dmove ตัวลูก เปิดสวิตช์หลังเครื่อง ให้อยู่สภาวะ ON สังเกตที่หน้าจอ LED จะแสดง wait



Dmove ตัวลูก หลังจากนั้นหน้าจอ LED แสดงตัวเลขช่อง



5. ทำการถอดสายอัฟโหลดสายออกจากเครื่องแม่ และลูก

6. Dmove ตัวลูก ทำการ Factory Default โดยศึกษาวิธีการใช้จากคู่มือการใช้งาน Dmove

4. Dmove ตัวแม่ และตัวลูก รอจนกระทั่งหน้าจอ LED แสดงคำว่า END

