



# คู่มือการใช้งานเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม





# รายละเอียดรีโมท

- 1) ปุ่ม เปิด/ปิด เครื่อง
- 2) ปุ่ม เปิด/ปิด เสียง
- 3) ปุ่ม OTA
- 4) ปุ่มเช็คความแรงสัญญาณดาวเทียม
- 5) ปุ่มตั้งเวลาปิดเครื่อง
- 6) ปุ่มเลือกโหมดเสียง
- 7) ปุ่มเลือกรายการทีวี หรือ วิทย์ผ่านดาวเทียม
- 8) ปุ่มลดเสียง หรือ เลือกดาวเทียม
- 9) ปุ่มเพิ่มเสียง หรือ เลือกดาวเทียม
- 10) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▲
- 11) ปุ่มเลื่อนช่อง CH ▼
- 12) ปุ่มออกจากโปรแกรม
- 13) ปุ่มเข้าเมนูเครื่อง
- 14) ปุ่มตกลง หรือ ดูรายชื่อช่อง
- 15) ปุ่มหมายเลข 0 - 9
- 16) ปุ่มแสดงหมายเลข SatMail
- 17) ปุ่มเปิดดูจดหมาย
- 18) ปุ่มเลือกแก้ไขโปรแกรมช่องรายการ
- 19) ปุ่มอัปเดตช่องรายการ
- 20) ปุ่มดูช่องรายการพร้อมกัน 9 ช่อง
- 21) ปุ่มหยุดภาพ
- 22) ปุ่มเลื่อนช่องทีละแถว



# การใช้งานเบื้องต้น

## เปิด / ปิดเครื่องรับดาวเทียม

- 1) กดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรลเพื่อเปิดไฟเข้าเครื่องหลอด LED จะแสดงสถานะสีเขียว
- 2) กดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรลอีกครั้งเพื่อปิดเครื่องหลอด LED จะแสดงสถานะสีแดง


## เลือกช่องรายการ

- 1) กดปุ่ม CH ▲ หรือ CH ▼ ที่รีโมทคอนโทรล
- 2) กดปุ่ม CH ▲ หรือ CH ▼ ที่ด้านหน้าปัทม์เครื่องรับดาวเทียม

## ปรับความดังเสียง

กดปุ่ม VOL ◀ หรือ VOL ▶ ที่รีโมทคอนโทรล


## ปิดเสียงชั่วคราว

กดปุ่ม  เพื่อเปิดเสียง และถ้ากดปุ่มนี้อีกครั้งเสียงจะกลับมาเหมือนเดิม

## วิธีตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียม

เปิดช่องรายการที่ต้องการตรวจสอบความแรงของสัญญาณดาวเทียม ด้วยการกดปุ่ม INFO ที่รีโมทคอนโทรล ถ้าต้องการออกจากโปรแกรม ให้กดปุ่ม INFO ที่รีโมทคอนโทรลอีกครั้ง

## การตั้งเวลาปิดเครื่อง


กดปุ่ม  ที่รีโมทคอนโทรล เพื่อตั้งเวลาปิดเครื่อง ซึ่งมีให้เลือกตั้งค่า ดังนี้ 10 , 20 , 30 , 60 และ 120




## ตรวจสอบ SATMAIL

มีด้วยกัน 2 วิธี

- 1) กดปุ่ม SATMAIL จะปรากฏหมายเลข SATMAIL จากหน้าจอนี้แสดงว่า SATMAIL คือ 002216700



- 2) ดูที่หน้าปัทม์เครื่อง




# การใช้งานเบื้องต้น

## การรับจดหมายผ่านดาวเทียม


1) เมื่อปรากฏรูปของจดหมายที่ช่องรายการ



2) กดปุ่มจดหมายที่รีโมทคอนโทรล จะปรากฏ  
กล่องจดหมาย (กด ▼ / ▲ เพื่อเลือกจดหมาย)




3) กดปุ่ม OK เปิดจดหมาย



4) กดปุ่ม EXIT เพื่อออกจากกล่องจดหมาย

## วิธีการอัปเดตซอฟต์แวร์รายการผ่านดาวเทียมแบบอัตโนมัติ

- 1) ถอดปลั๊กไฟ เอ.ซี. แล้วเสียบใหม่ หรือกดปุ่ม  
OTA ที่รีโมทคอนโทรลค้างไว้ 10 วินาที
- 2) เครื่องจะทำการอัปเดตและปรากฏสถานะ  
"กำลังดาวน์โหลด...." \*ห้ามปิดเครื่องขณะทำการอัปเดต



3) หลังจากนั้นเครื่องจะทำการรีเซ็ตและจะรับ  
ชมรายการได้ตามปกติ

## วิธีการเลือกรับชมรายการทีวี หรือ ฟังวิทยุผ่านดาวเทียม

กดปุ่ม TV/R เพื่อเลือกฟังรายการวิทยุ หรือรับชม  
ทีวี

