การเลือกชมช่องรายการของเครื่อง O2 Software ใหม่ (06/05/2552)

🗘 กรณีติดตั้งรับดาวเทียม Thaicom C-Band และ Nss6

กดปุ่ม OK หน้าจอจะอยู่ในโหมดของ "ดาวเทียมทั้งหมด"



3. กดปุ่ม 🕨 เพื่อแสดงช่องรายการลำดับถัดไป



2. กดปุ่ม 🕨 เพื่อแสดงช่องรายการลำดับถัดไป



4. กดปุ่ม 🕨 เพื่อแสดงช่องรายการลำดับถัดไป



* หมายเหตุ ช่องที่ 31 เป็นช่องรายการ Nation Channel จากดาวเทียม Nss6



WWW.PSI.CO.TH

