วิธีเพิ่มช่อง MV\_YOU CH. **MV SABAIDEE TV** ดาวเทียม Thaicom 5 รีซีฟเวอร์รุ่น S-5,S3

STAR











<ul> <li>เพิ่มข่องรายการ</li> </ul>	A		
Satellite	Thaic	om2/5C	
TP	8/52		
TP Freq	0:	3585	
Symbol Rate	20	6667	
แนวการรับ		V	
กันหา	ทั่ง	งหมด	
การตั้งล่าดาวเทีย	Add TP	Delete TP	
ความแรง		63%	
จุณภาพ		61%	
สถานะ	มีสัญญาณ์		
่∆⊽เลือก <⊳แ	เก้ไข 🚺 🕅 🧰 กันหา	MBU ยกเล็ก	

แสดง TP Freq 3585 และ แถบสีฟ้าที่ "Add TP" กดปุ่ม 🖣 ตามด้วยปุ่ม 🔺 มาที่ "ค้นหา ทั้งหมด"





#### เครื่องกำลังทำการจูนช่องใหม่ของความถี่ 3551 H 13333





กดปุ่ม EXIT หลายครั้งเพื่อออกจากเมนู จนแสดงภาพเต็มจอ





# ตรวจสอบช่องใหม่ โดยกดปุ่ม OK จะแสดงรายชื่อ ช่องใหม่

# วิธีย้ายลำดับช่อง













แสดงบาร์อยู่ที่ช่อง You Channel จากนั้น กดปุ่ม OK แสดงสัญลักษณ์



● เลื่อน รายการทีวี	N	
001 CH-3	MV.	
002 CH-5		VALUE COMPANY OF VE
003 CH-7		
004 CH-9		1 al
005 NBT		- 6
006 TPBS		~
007 PSI Channel	Innameusonul ¥ 4911	Hitz Molody ave 5 wes
008 MV_You Chann 🕘	ม่างเป็นสัญหาแล้	201291 01 95 16-00000
009 MV_MIX		
010 MV_VARIETY	3585/V/26667 DiSEqC:LNB1	0524/0652 22Kแปด
🗛 อ้าย 🜗 หน้า	0K ตกลง MBNU ออก	





๋ เลื่อน รายการที่ว่า	Name of Street, Street
001 CH-3	MV.
002 CH-5	
003 CH-7	
004 CH-9	
005 NBT	
006 TPBS	(รายารว่านั้นเหตุเหตุเนย)
007 PSI Channel	Incomposition of the second se
008 MV_You Chann	น่างจะมีสาราย การการการการการการการการการการการการการก
009 MV_MIX	
010 MV_VARIETY	
💵 🏹 อ้าย	ี เหตุกลง เ <u>ม่มีป</u> ออก

#### กดปุ่ม OK สัญลักษณ์หายไป





กดปุ่ม 📥 เพื่อเลือกช่อง MV\_Sabaidee TV และกดปุ่ม OK แสดงสัญลักษณ์





## กดปุ่ม 🕶 เลื่อนลงมาลำดับที่ 9



No. of Concession, Name	
in the second second	and the Party of the
	AL WE
Tere a	1000 A
Sime Fred	26 6-
โหลดเสียงระดายเกลยนี้ไม	n• ₩/4911) unth Matur
h.t	ta1
3585/V/26667 DiSEqC:LNB1	0526/0654 22Kແປດ

### กดปุ่ม OK สัญลักษณ์หายไป จากนั้นกดปุ่ม Exit หลายครั้ง เครื่องจะทำการบันทึกอัตโนมัติ