วิธีการเพิ่มช่องทีวีดาวเทียมค่ายแกรมมี่ กับเครื่อง รุ่น S3 และ S5















เปิดช่อง FAN TV









กดปุ่ม MENU ใส่รหัสผ่าน 1234













แสดงหน้าเมนูหลักและกดปุ่ม 🔻 มาที่ "การติดตั้งรายการ"





แสดงแถบสีที่หัวข้อ "การเพิ่มช่องรายการ" กดปุ่ม OK







• เพิ่มของรายการ	Verter		
Satellite	Thaicom2/5C		
TP	9/53		
TP Freq	03545		
Symbol Rate	30000		
แนวการรับ	V		
ลันหา	ทั้งหมด		
การตั้งล่าดาวเทีย	Add TP Delet	te TP	
ความแรง 🚛		81%	
จุณภาพ 🗖 สถานะ มี	สัญญาณ	53%	
TTANA TTAN	โดเ มีมีสายสาว มีเติมไป	ເກເລິກ	

ปรากฏแถบสีอยู่ที่ "Add TP"











กดปุ่ม 🔺 เลือกหัวข้อ "ค้นหา ทั้งหมด"









Satellite TP TP Freq	Thaicon 9/5	n2/5C 3	
TP TP Free	9/5	3	
TP Fred		9/53	
in in oq	03545		
Symbol Rate	30000		
แนวการรับ	V		
ลันหา	ทั่งหมด		
การตั้งถ่าดาวเทีย	dd TP	Delete TP	
ความแรง 💼		81%	
จุณภาพ 📕 สถานะ มีสัญ	53% มีสัญญาณ		
	0K ลันหา 1	แหม่ยกเลิก	

กดปุ่ม OK









ปรากฏเมนูค้นหาช่องรายการ









เมื่อค้นหาเสร็จ จะกลับมาที่เมนูเดิม กดปุ่ม Exit หลายครั้ง













จนกว่าจะปรากฏภาพรายการ



ย้ายช่องรายการ









กดปุ่ม EDIT









ป้อนรหัส 1234









แสดงเมนู "การจัดช่อง"และเลื่อนมาที่ "ย้ายรายการ" และกดปุ่ม OK









สัญลักษณ์เลื่อนขึ้นลง



















กดปุ่ม OK









กดปุ่ม EXIT หลายครั้งจนแสดงภาพ





