









เปิดช่อง FAN TV









กดปุ่ม MENU แสดงเมนูการป้อนรหัส กดปุ่มตัวเลข 1234









แสดงเมนู จากนั้นกดปุ่ม 🕶 มาที่ Transponder กดปุ่ม OK









แสดงเมนู Transponder Setting จากนั้นกดปุ่ม OK







แสดงเมนู Add Transponder จากนั้นกดปุ่ม 🔻 มาที่ OK

และกดปุ่ม OK







ก. ธราย, กร... อยากให้มีรายชื่อราชมีพลาย และเรียมนั้งอัง

แสดงการสแกนช่องรายการ









เมื่อสแกนเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงเมนู "Transponder Setting" กดปุ่ม EXIT <u>หลายครั้ง</u>เพื่อออกจากเมนู

















No.	Channel Name	
121	FILMAX	
122	PSI Mail	
123	TV pool	
124	SBB TV	
125	Mongkol Chann	
126	MVTV_BANGK	1
127	M1	
128	Variety One	
129	EDN EDUTAIN	
130	POP CHANNEL	



แสดงภาพช่องรายการช่องอื่นก่อน จากนั้นกดปุ่ม OK ให้แสดงรายชื่อช่องรายการ









กดปุ่ม 🔻 เลื่อนแถบสีมาที่ช่อง ACTS Channel











กดปุ่ม OK แสดงภาพเต็มจอ







วิธีย้ายช่องรายการ











กดปุ่ม EDIT แสดงเมนู Program edit table











กดปุ่ม 🕨 เลื่อนแถบสีไปที่ Move











Program edit table

Favor

Move

Del

กดปุ่มตัวเลข 23 (หรือตัวเลขลำดับช่องที่ต้องการ)





Channel Name

THAI CHAI YO

No.

131





กดปุ่ม OK ช่อง Acts Channelจะหายไป









กดปุ่ม EXIT เครื่องจะบันทึก จากนั้นกดปุ่มตัวเลข 23 (ลำดับของช่อง ACTS)









แสดงภาพช่องรายการขนาดภาพปกติ





