## การเพิ่มช่องรายการ PSI Channel สำหรับเครื่องรีซีฟเวอร์รุ่น S3,S5,MTEX









กดปุ่ม MENU ใส่รหัส 1,2,3,4









## ปรากฏหน้าเมนูหลัก กดปุ่ม ∇ เลื่อนแถบสีมาที่ การติดตั้งรายการ แล้วกด OK







🗖 P S I



ปรากฏหน้า การติดตั้งรายการ แถบสีจะอยู่ที่ "เพิ่มช่องรายการ" แล้วกด OK พพพ.คธ..co.าน





🗖 P S I

• เพิ่มข้องรายการ	·····		
Satellite	Thaicom2/50		
TP	1/52		
TP Freq	03967		
Symbol Rate	04550		
แนวการรับ	Н		
สันหา	ทั้งหมด		
การถึงสาดาวเทีย	Add TP Delete TP		
ความแรง	73%		
กุณภาพ	¥ 80%		
สถานะ	អីតីល្អល្អាណ		
Man KDu	ก้ไข 🗰 ล้นหา 💷 มีแกเลิก		

ปรากฏหน้า เพิ่มช่องรายการ แถบสีจะอยู่ที่ ADD TP www.pai.สำคางOK





🛛 P S I

• Add TP				
Satellite	Thaicom2/5C			
TP	New TP			
TP Freq	04155			
Symbol Rate	00000			
แนวการรับ	Н			
สัมหา	ทั่งหมด			
การตั้งถ่าดาวเคีย	Save	มกเกิก		
ความแรง   ถูกเภาพ สถานะ '	นมสสญญาณ	72% 0%		
▲▼เลือก ◀▶แล้ไช (𝔅 ลันหา แลย)แกเล็ก				

ปรากฏหน้า ADD TP ใส่ค่า TP Freq 04155 พพพ.คธเ.co.тห





🖬 P S I

• Add TP				
Satellite	Thaicom2/5C			
ТР	New TP			
TP Freq	04155			
Symbol Rate	02222			
แนวการรับ	Н			
สันหา	ทั้งหมด			
การถึงก่าดาวเห็น	Save	มกเลิก		
ความแรง   ถุณภาพ สถานะ	ไม่มีสัญญ <b>า</b> ณ	72% 0%		
่∆∨เลือก ≼⊳มก้ไข ณ สัมหา แลมียกเลิก				

## กดปุ่ม ∇ เลื่อนแถบสีมาที่ Symbol Rate ใส่ค่า Symbol Rate 02222





🛛 P S I







• Add TP	V		
Satellite	Thaicom2/5C		
ТР	New TP		
TP Freq	04155		
Symbol Rate	02222		
แนวการรับ	V		
สันหา	ทั้งหมด		
การถึงก่าดาวเกีย	Save	มกเล็ก	
ความแรง		68%	
จุณภาพ		54%	
สถานะ	สสญญาณ		
🖾 เกือก 🚺 แ	ก้ไข 🚾 กันหา 🔛	111 มกเลิก	

กดปุ่ม เลื่อนแถบสีมาที่ SAVE www.aื้วอด OK เพื่อทำการบันทึก **ชักล้าน%** 





🗖 P S I



กดปุ่ม 🔺 เลื่อนแถบสีมาที่ ทั้งหมด แล้วกด OK เพื่อค้นหาช่องรายการ WWW.PSI.CO.TH







กด Exit ออก จนพบช่องรายการ และรับชมช่องรายการได้ตามปกติ



