วิธีแก้ไขให้ช่อง 7 สี มีภาพ เครื่อง รุ่น S3,S5







เปิดช่อง 7 สี ที่ไม่มีภาพ



518015			สายการส
rio eri			
laitae	CH-7		
ดวามกี่ยากง	03764	DISEqC	LNB
Symbol Rate	04703	Video PID	1160
แนวการใบ	н	Audio PID	1120
27%	ille	PCR PID	1160

กดปุ่ม "อัพเดทช่องรายการ" แล้วปล่อย จะปรากฏเมนู เปลี่ยนค่าช่อง



สายการ			สายสายส
HDen			
laitae	CH-7		
ดวามพีขาดเ	03764	DISEQC	LNB1
Symbol Rate	04703	Video PID	1160
แนวการรับ	н	Audio PID	1120
22%	itin .	PCR PID	1160

กดปุ่ม **▼** เลื่อนลงมาที่ "Symbol Rate"



รามการ ของมี			ิ.รามการกั :
dound	0457		
การเลี้ยาคะ	03764	DISEaC	LNB1
Symbol Rate	05900 1	Video PID	1160
แนวการรับ	H	Audio PID	1120
228	លោក	PCR PID	1160

กดปุ่ม ตัวเลข 05900 จากนั้นกดปุ่ม **OK**





กดปุ่ม OK อีกครั้งเพื่อบันทึก



ปรากฏภาพช่องรายการ