วิธีแก้ไขให้ช่อง 7 สี มีภาพ เครื่อง รุ่น SR-3,SR-5





เปิดช่อง 7 สี ที่ไม่มีภาพ



No.	Channel Name	Favor	Move	Del
001	CH-3	ALC: NOT THE		
002	CH-5			
003	CH-7	1 Same	1.	fran 2
004	CH-9	The second	1222	1000
005	NBT			
006	TPBS			t L
007	MVTV_MIC			
800	MVTV_VARIETY			
009	MVTV_HITSTATION			
010	MVTV_h+			

กดปุ่ม Edit





กดปุ่ม Exit หนึ่งครั้ง



ปรากฏหน้าต่าง Modify Program



	Modify F	^o rogram	
Channel Name	CH-7	Down Frequency	03764
Program No.	3	Symbol Rate	04703
LNB Frequency	5150	Video PID	1160
Polarity	H	Audio PID 1	1120
22K Tone	ON	Audio PID 2	0000
DISEqC	LNB1	0/12V	OFF
No Signal	0	K	
Strength 80	*		
Quality 00	%		

กดปุ่ม ▲ เลื่อนแถบสีขึ้นไปที่ Symbol Rate



	Modify i	Program	
Channel Name	CH-7	Down Frequency	03764
Program No.	3	Symbol Rate	0590
LNB Frequency	5150	Video PID	1160
Polarity	н	Audio PID 1	1120
22K Tone	ON	Audio PID 2	0000
DISEqC	LNB1	0/12V	OFF
	0	K 🖉	
Strength 80	1%		
Quality 56	%	and the second s	

กดปุ่ม ตัวเลข 05900





กดปุ่ม **▼** เลื่อนมาที่ **OK** และกดปุ่ม **OK**





ปรากฏเมนูแป้นพิมพ์ ให้กดปุ่ม MENU



	Modify i	Program	
Channel Name	CH-7	Down Frequency	0376
Program No.	3	Symbol Rate	05900
LNB Frequency	5150	Video PID	1160
Polarity	H	Audio PID 1	1120
22K Tone	ON	Audio PID 2	0000
DISEqC	LNB1	0/12Var	OFF
	0	K	
Strength 80	%		
Quality 54	%		

กดปุ่ม MENU อีกครั้ง



	Program eo	it table	ner in	
No.	Channel Name	Favor	Move	Del
001	CH-3			
002	CH-5			
003	CH-7			
004	CH-9			
005	NBT			
006	TPBS			
007	MVTV_MIC			
800	MVTV_VARIETY			
009	MVTV_HITSTATION			
010	MVTV_h+	i general		





ปรากฏภาพ