การลบช่องรายการ PSI Channel (ความถี่เก่า)สำหรับเครื่องรีซีฟเวอร์รุ่น sr1,2,3 sr5,Eco

 เปิดช่องรายการ PSI Channel (ความถี่เก่า) กดปุ่ม EDIT ปรากฏหน้า Program edit table แถบสีจะอยู่ที่ ช่อง รายการ PSI Channel (ความถี่เก่า)



2. กดปุ่ม > ด้านขวา เพื่อเลื่อนแถบสีมาที่ช่อง Del แล้วกด OK

	Program edit table				
	No.	Channel Name	Favor	Move	Del
	001	CH-3			
and the second	002	CH-5			
	003	CH-7			
	004	CH-9			
24	005	NBT			
	006	TPBS			
-5/0	007	PSI Channel			
11	008	PSI CHANNEL			X
	009	MV_MIX			
States Parts	010	MV VARIETY			

3. กด Exit ออก เครื่องจะทำการบันทึกข้อมูล และรับชมช่องรายการได้ตามปกติ





WWW.PSI.CO.TH

