









### 1. เปิดช่อง FAN TV









### 2. กดปุ่ม MENU



















# 4. ใส่รหัส กดปุ่มตัวเลข 1234









"Channel List"



















# 7. เลื่อนแถบสีเหลืองมาที่ "Transponder Setting"

















# 9. แสดงแถบสีเหลืองอยู่ที่หัวข้อ "Add Transponder"

















#### 9. แสดงเมนู Add Transponder











10. กดปุ่ม 🔻









# 11. เลื่อนแถบสีมาที่ OK

















13. แสดงการสแกนช่องรายการ









14. เมื่อสแกนเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงเมนู "Add Transponder"











### 15. กดปุ่ม EXIT หลายครั้งเพื่อออกจากเมนู









16. เครื่องมีการบันทึกข้อมูล โดยจะปรากฏภาพของรายการแรก ของความถี่ก่อน

















### 18. แสดงรายชื่อช่องรายการที่สแกนใหม่ทั้งหมด









TV Channel List	
No.	Channel Name
101	VTV
102	TV pool
103	SBB TV
104	Mongkol Chann
105	MVTV_BANGK
106	M1
107	Variety One
108	EDN EDUTAIN
109	POP CHANNEL
110	THAI CHAI YO
-	



17. กดปุ่ม 🔻









### 19. เลื่อนแถบสีลงมาที่ช่อง Bang TV



















21. แสดงภาพช่องรายการขนาดภาพปกติ





