## การย้ายช่องรายการ PSI Channel (ความถี่ใหม่)สำหรับเครื่องรีซีฟเวอร์รุ่น sr1,2,3 sr5,Eco

1. เปิดช่องรายการ PSI Channel (ความถี่ใหม่) กดปุ่ม EDIT



2. ปรากฏหน้า Program edit tableแถบสีจะอยู่ที่ ช่องรายการ PSI Channel (ความถี่ใหม่)

	Program edit table					
	No.	Channel Name	Favor	Move	Del	
	001	CH-3				
	002	CH-5				
	003	CH-7				
	004	CH-9				
	005	NBT				
MENU SEA	006	TPBS				
3	007	PSI Channel				
	008	PSI CHANNEL				
6	009	MV_MIX				
9	010	MV_VARIETY				







3. กดปุ่ม > ด้านขวา เพื่อเลื่อนแถบสีมาที่ช่อง Move ใส่เลข 7 แล้วกด OK

	Program edit table					
	No.	Channel Name	Favor	Move	Del	
	121	TCC				
	122	WBTV				
	123	FMTV				
	124	CGNTV				
	125	DMC				
MENU	126	ACE CHANNEL				
	127	PEAK CHANNEL				
	128	PSI Channel		007		
6	129	PSI Mail *	len:			
9						
	-			-	_	
	- All					

4. กด Exit ออก เครื่องจะทำการบันทึกข้อมูล ช่องรายการ PSI Channel (ความถี่ใหม่) จะอยู่ที่ลำดับที่ 7 เรียบร้อยแล้ว







