




**L C D**


**Plasma**

ติดตั้งเครื่องโบห์สกับโทรทัศน์สี

PLASMA ต้องทำอย่างไร?







# ปรากฏหน้าเมนูหลัก



**Call Center : 0-2730-2999**

กดปุ่ม  เลื่อนแถบสีฟ้าที่ "การติดตั้งระบบ"



The image shows a PSI menu screen with a blue background. At the top left is the PSI logo and the website address [WWW.PSI.CO.TH](http://WWW.PSI.CO.TH). In the center, a blue rounded rectangle highlights the option "การติดตั้งระบบ" (System Installation). To the right of this rectangle is a vertical list of menu options, each with a circular icon: "การติดตั้ง" (Installation), "การติดตั้งระบบ" (System Installation), "การจัดการช่อง" (Channel Management), "หนังสือพิมพ์ผ่านดาวเทียม" (Satellite TV News), and "กล่องจดหมาย" (Mailbox). At the bottom, the text "Call Center : 0-2730-2999" is displayed.



กดปุ่ม OK



ข้อมูลอ้างอิง

การควบคุมช่องรายการ

อัปเดตระบบ

ระบบซอฟต์แวร์

ตั้งเวลา

รูปแบบเมนู

Call Center : 0-2730-2999





การเลือกภาษา

การตั้งค่าระบบทีวี

การตั้งค่าพีกา

สูตรคำนวณเมมกัมเงย

Set Factory Default

Call Center : 0-2730-2999



กดปุ่ม  เลื่อนแถบสีมาที่ "การตั้งค่าระบบทีวี"







กดปุ่ม  เลือกเมนูสีฟ้าที่ "Mode หน้าจอ"





- การเลือกภาษา ▶ Mode ทีวี ▶
- การตั้งค่าระบบทีวี ▶ วิดีโอ เอ้าท์พุท ▶
- การตั้งนาฬิกา ▶ Mode หน้าจอ ▶ 4:3
- สูตรคำนวณมุมก้มเงย ▶ ตั้งค่ามอดูเลเตอร์ ▶ 16:9
- Set Factory Default

Call Center : 0-2730-2999



# กดปุ่ม เลื่อนแถบสีมาที่ "16:9"



- การเลือกภาษา ▶ Mode ทีวี ▶
- การตั้งค่าระบบทีวี ▶ วิดีโอ เอาท์พุท ▶
- การตั้งนาฬิกา ▶ Mode หน้าจอ ▶ 4:3
- สูตรคำนวณเมนูกัมเมย ▶ ตั้งค่ามอดูเลเตอร์ ▶ 16:9
- Set Factory Default

Call Center : 0-2730-2999



# กดปุ่ม OK จากหน้ากดปุ่ม Exit



การเลือกภาษา ▶ Mode ทีวี ▶

การตั้งค่าระบบทีวี ▶ วิดีโอ เอาท์พุท ▶

การตั้งค่าพีกา ▶ Mode หน้าจอ ▶

สูตรคำนวณเมมกัมเมย ▶ ตั้งค่ามอดูเลเตอร์ ▶

Set Factory Default

Call Center : 0-2730-2999