


# การอัปเดต เครื่องกับเครื่อง












กดปุ่ม MENU





กดปุ่ม 0 , 0 , 0 , 0






การตัดตั้ง



Call Center : 0-2730-2999





- การติดตั้ง
- การติดตั้งระบบ
- การจัดการช่อง
- หนังสือพิมพ์ผ่านดาวเทียม
- กล้องจดหมาย

Call Center : 0-2730-2999

กดปุ่ม ▼ ( การติดตั้งระบบ )

กดปุ่ม OK





ข้อมูลอ้างอิง

การควบคุมช่องรายการ



อัปเดตระบบ

ระบบซอฟต์แวร์

ตั้งเวลา

รูปแบบเมนู

Call Center : 0-2730-2999







ข้อมูลอ้างอิง

การควบคุมช่องรายการ

อัพเดทรระบบ

ระบบซอฟต์แวร์

ตั้งเวลา

รูปแบบเมนู

Call Center : 0-2730-2999

กดปุ่ม ▼ ( การอัพเดทรระบบ )

กดปุ่ม OK

อัพเดทรระบบ


แบบเครื่องต่อเครื่อง

OTA

Call Center : 0-2730-2999



กดปุ่ม OK





**อัปเดตระบบ**

สถานะ	เริ่มต้น	
ส่ง	000%	<input type="text"/>
บันทึก	000%	<input type="text"/>

● Target : เครื่องรับ ● Mode : Code only

กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นใหม่

**กดปุ่ม OK**

**อัปเดตระบบ**

สถานะ Detecting slave STB

ส่ง 000%

บันทึก 000%

● Target : เครื่องรับ ● Mode : Code only

กดปุ่มใดก็ได้เพื่อออกจากเมนู





ต่อสายอัปโหลด





อัปเดตระบบ

สถานะ	กำลังส่งข้อมูล
ส่ง	084% 
บันทึก	000% 

● Target : เครื่องรับ ● Mode : Code only

กดปุ่มใดๆก็ได้เพื่อออกจากเมนู



**อัพเดทระบบ**

สถานะ	เสร็จสมบูรณ์	
ส่ง	100%	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #00FF00;"></div>
บันทึก	100%	<div style="width: 100%; height: 15px; background-color: #00FF00;"></div>

● Target : เครื่องรับ ● Mode : Code only

กดปุ่มใดก็ได้เพื่อออกจากเมนู

### อัปเดตระบบ

สถานะ

เริ่มต้น

ส่ง

100%



บันทึก


100%





● Target : เครื่องรับ ● Mode : Code only

กดปุ่ม OK เพื่อเริ่มต้นใหม่

# การทำสายอพโหลด STB - STB








  
 010116010700000438
   
 Expire date : 01/08/08



LNB IN

1 4



UP DATA

LR




  
 010116010700000452
   
 Expire date : 01/08/08

