



การลบช่องรายการ PSI channel (ความถี่เก่า)

เครื่อง รุ่น PR-105 II



กดปุ่ม Edit ปรากฏหน้าต่าง **Program Edit Table**



กดปุ่ม ► ด้านขวา เพื่อเลื่อนแถบสีมาที่ช่อง **Del**  
แล้วกด **OK**



กด **Exit** ออก

ปรากฏหน้า **Do you want to save data?**

กด < ด้านซ้าย เลื่อนแถบสีมาที่ **OK**

แล้วกด **OK**

TV Channel List	
ALL	
No.	Program Name
001	CH-3
002	CH-5
003	CH-7
004	CH-9
005	NBT
006	TPBS
<b>007</b>	<b>PSI Channel</b>
008	MV_MIC
009	MV_VARIETY



● ● ● SAT ●

SAT: Select SAT

ช่องรายการ **PSI Channel** (ความถี่เก่า) จะถูกลบไป  
และรับชมช่องรายการได้ตามปกติ