

การลบช่องรายการ **PSI Channel** (ความถี่เก่า)
สำหรับเครื่องรีซีฟเวอร์รุ่น S3,S5,MTEX



เปิดช่องรายการ PSI Channel (ความถี่เก่า)

กดปุ่ม EDIT ใส่รหัส 1 , 2 , 3 , 4

WWW.PSI.CO.TH

ซักล้าง%





ปรากฏหน้า การจัดการรายการแถบสีจะอยู่ที่ ลบรายการกด OK




แล้วกด OK อีกครั้งรายการ
PSI Channel (ความถี่เก่า) ก็จะถูกลบไป

WWW.PSI.CO.TH

ซักล้าง%





▶ ขานการทีวี

7. PSI Channel

แพคเกจข้าม