ข้อควรปฏิบัติ: หลังจากมารับบริการซ่อมเครื่องรีซีฟเวอร์รุ่น DP 303 แล้ว

เมื่อท่านลูกค้ารับเครื่องซ่อมไปที่บ้านแล้วสิ่งที่ต้องทำในขั้นตอนแรกก่อนที่จะมีภาพทีวีดาวเทียมนั้น ท่านต้องทำการต่อสายสัญญาณหลังเครื่องให้ถูกต้องเสียก่อน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทำการต่อสายถูกต้องแล้ว คือต้องตรวจสอบกับรายละเอียดที่ต่อตามเดิมจากที่ได้ทำการจดไว้ (เนื่องจากช่างติดตั้งบางคน อาจจะมีการประยุกต์การติดตั้งในรูปแบบอื่นๆ ในการต่อสายแต่ละที่อาจไม่เหมือนกัน) หรือถ้าท่านลืม ทางบริษัทมีแบบการต่อสายสัญญาณมาตรฐานที่กำหนดไว้ ดังนี้



รูปมาตรฐานการต่อสายสัญญาณด้านหลังเครื่อง

1. ทำการต่อสายสัญญาณหลังเครื่องให้ครบและถูกต้อง
2. ทำการ Auto Position คือการหาตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมแต่ละดวงอัตโนมัติ โดย

- กดปุ่ม PGUP Position ที่รีโมทคอนโทรลและกดแช่ทิ้งๆไว้ประมาณ 10 วินาที

(คำสั่งนี้ใช้เมื่อต้องการให้เครื่องรีซีฟเวอร์ของท่านทราบว่าช่วงการยืดของมอเตอร์จะทำการยืดตั้งแต่ตำแหน่ง 0 ถึงเท่าไร เมื่อทราบแล้วเครื่องก็จะทำการหาสัญญาณของดาวเทียมแต่ละดวงพร้อมกับทำการจำตำแหน่งจนครบทุกดวง)

- รอสักครู่จะปรากฏหน้าต่างเมนู

Position Setup

Satellite	1. Pas 7&10
TP Frequency	[1] 3730 MHz
Polarization	Horizontal
Continuously Move	Stop
Move Steps	Stop
Step Size	1
Auto position	AUTO
Reference position	

Level	56%	
Quality	0%	

0 177 1000

- จากนั้นเครื่องจะทำคำสั่งหาตำแหน่งสัญญาณดาวเทียมอัตโนมัติให้ครบทุกดวง ซึ่งจำนวนของดาวเทียมที่ได้จะขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีอยู่ในโปรแกรมเครื่อง

- ฝ่ายบริการซ่อม

- ฝ่ายR&D แผนกเทคนิค